



**HENDI**  
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Navodila za uporabo

# ELEKTRIČNI CHAFING DISH



Artikel: 204825  
204832  
204900  
239902

Pred začetkom uporabe naprave morate vedno skrbno prebrati ta navodila.



Hranite ta navodila ob napravi.



Samo za notranjo uporabo.



Dragi kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave. Pred prvo uporabo prosimo skrbno preberite ta navodila, še posebej bodite pozorni na varnostna navodila navedena spodaj.

## Varnostna navodila

- Ta naprava je namenjena za profesionalno uporabo in ni priporočena za gospodinjsko uporabo.
- Naprava se sme uporabljati le za namene, za katere je namenjena in izdelana. Proizvajalec ne nosi nobene odgovornosti za napake in škodo, ki bi bile povzročene z nepravilno rabo in uporabo.
- Hranite napravo in električni vtikač stran od vode ali katerokoli druge tekočine. V primeru, da je naprava padla v vodo, takoj izvlecite vtikač iz vtičnice in naprave ne uporabljajte dokler je ne pregleda usposobljen strokovnjak. Neupoštevanje teh navodil lahko privede do življenje ogrožujočih posledic.
- Nikoli ne poskušajte odpirati ohišja naprave v lastni režiji.
- Ne vstavljajte nobenih predmetov v ohišje naprave.
- Ne dotikajte se vtikača z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Nevarnost električnega udara! Ne poskušajte popravljati naprave v lastni režiji. V primeru okvare morajo biti popravila opravljena s strani usposobljenega osebja.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave! Iztaknite jo iz omrežja in takoj kontaktirajte svojega dobavitelja.
- Opozorilo! Ne potopite električnih delov naprave v vodo ali katerokoli drugo tekočino. Nikoli ne postavite naprave pod tekočo vodo.
- Redno preverjajte električni kabel in vtikač za kakršnekoli poškodbe. Če sta poškodovana, morata biti nujno zamenjana s strani s strani servisa oziroma usposobljene osebe v izogib nevarnostim ali poškodbam.
- Poskrbite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in ga hranite stran od odprtega ognja. Kadar izvlecete vtikač iz vtičnice, vedno potegnite za vtikač in nikoli za kabel.
- Poskrbite, da je kabel napeljan tako, da se čezenj ni moč spotakniti.
- Imejte napravo vedno pod nadzorom, kadar je ta v uporabi.
- Opozorilo! V primeru, da je vtikač naprave vtaknjen v vtičnico, je naprava vedno pod napetostjo.
- Izklopite napravo preden iztaknete vtikač iz vtičnice.
- Nikoli ne nosite naprave za kabel.
- Ne uporabljajte dodatnih naprav v kombinaciji s to napravo, če le-te niso del naprave.
- Napravo priključite samo v vtičnico z ustrežno napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na embalaži in napravi sami.
- Vtaknite vtikač v vtičnico, ki je vedno lahko dostopna, da boste v primeru nevarnosti lahko v trenutku izvlekli vtikač. Da napravo popolnoma izklopite, izvlecite vtikač iz električne vtičnice.


SLO



- Vedno izklopite napravo preden izvlečete vtikač.
- Nikoli z napravo ne uporabljajte dodatkov, razen tistih, priporočenih s strani proizvajalca. Neupoštevanje tega lahko predstavlja nevarnost in lahko poškoduje napravo. Uporabljajte samo originalne dodatke in nadomestne dele.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo ljudem (tudi otrokom) z zmanjšano fizično, psihično in zaznavno sposobnostjo, ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja.
- Te naprave pod nikakršnimi pogoji ne smejo uporabljati otroci.
- Hranite napravo in vtikač izven dosega otrok.
- Vedno izključite napravo iz omrežja, v kolikor jo puščate nenadzorovano ali ni v uporabi, prav tako tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem in čiščenjem.
- Nikoli ne puščajte naprave izpod nadzora, kadar je le-ta v uporabi.

---

## Posebna varnostna opozorila

- Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte naprave brez vode.
- Ta chafing dish je namenjen samo za ohranjanje hrane tople.
- Ne uporabljajte naprave za:
  - Pripravo hrane;
  - Pripravo tople ali vroče vode;
  - Gretje ali kuhanje tekočin, ki vsebujejo sladkor, kislino, bazo ali alkohol;
  - Polnjenje ali gretje vnetljivih, škodljivih, hlapljivih ali podobnih tekočin in materialov.
-  Opozorilo! Vroča površina. Nevarnost opeklin! Nekateri deli naprave, kot recimo pokrov postanejo med uporabo zelo vroče. Vizogib poškodbam se ne dotikajte teh površin z golimi rokami.
- Pozor! Vroča para lahko uhaja ob serviranju hrane. Bodite pozorni pri odpiranju pokrova.

---

## Napotki za ozemljitev

Ta naprava se klasificira v zaščitni razred I in mora biti primerno ozemljena. Ozemljitev zmanjšuje nevarnost električnega udara s to namensko žico za potovanje električnega toka. Ta naprava je

opremljena s kablom, kateri ima ozemljeno žico in vtikač. Vtikač mora biti vklopljen v vtičnico, ki je pravilno vgrajena in ozemljena.

---

## Uporaba

- Pozor! Nikoli ne uporabljajte naprave brez vode.
- Ne napolnite preveč vode.
- Napolnite posodo z željeno toplo hrano.
- Priključite napravo v električno omrežje.
- Vključite napravo s postavitvijo stikala na pozicijo "I".
- Uporabite termostatsko stikalo za nastavitev željene temperature. (Možnost nastavitve do 85 °C.)
- Prižge se rdeča indikatorska luč.
- Naprava je sedaj pripravljena, da vzdržuje hrano toplo.
- Postavite pokrov na posodo s hrano.
- Nevarnost opeklin! Pustite vodi, da se popolnoma ohladi pred prenašanjem.
- Pomembno! Vedno poskrbite, da je v rezervoarju dovolj vode! To redno preglejajte, tudi med uporabo.

## Čiščenje in vzdrževanje

- Vedno izklopite napravo iz električnega omrežja in jo pustite, da se popolnoma ohladi, preden se lotite čiščenja.
- Če je naprava redno v uporabi, redno čistite usedline vodnega kamna na dnu rezervoarja za vodo.
- Nikoli ne potopite naprave v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Očistite napravo z vlažno krpo.
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih ali korozivnih čistilnih sredstev.
- Izogibajte se stika vode z električnimi deli naprave.
- Očistite napravo po vsaki uporabi.
- Pozor: Ta naprava ni primerna za čiščenje z direktnim vodnim curkom.

## Odprava napak

Napaka	Možen vzrok	Možna rešitev
Naprava ne deluje	Ni električne energije	Preglej varovalke
	Vtikač ni (pravilno) priključen v omrežje	Preglej vtikač
Naprava ne doseže nastavljene temperature	Napaka na grelnem elementu	Kontaktirajte dobavitelja
	Napaka na kontrolnem elementu	Kontaktirajte dobavitelja
	Okvara varovalke grelnega elementa	Kontaktirajte dobavitelja

## Tehnični podatki

	204825 - Tellano	204832 - Tesino	204900 - Pollina	239902 - Savoi
Napetost	230-240V~ / 50Hz			
Moč	900W	500W	800W	1000W
Max. prostornina (litri)	9	6,8	9	6,8
Zaščitni razred	Razred I			

SLO

Opomba: Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## Garancija

Vse napake, ki vplivajo na funkcionalnost naprave, ki se pojavijo v roku enega leta od nakupa bodo odpravljene z brezplačnim popravilom ali menjavo naprave, v kolikor je bila ta uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili in ni bila napačno ali zlorabljena. Vaše zakonske pravice v tem primeru ne veljajo. V kolikor je naprava pod garancijskim kritjem, navedite kje in kdaj je bila kupljena in priložite dokaz o nakupu

(na primer račun).

V skladu z našo politiko kontinuitete razvoja izdelkov si pridržujemo pravico spremembe izdelka, embalaže, in dokumentacije brez predhodnih obvestil.

## Ravnanje z odpadki

Na koncu življenjske dobe naprave jo vedno zavržite skladno z regulativami in smernicami, ki so v veljavi v danem času.

Zavržite embalažo, kot na primer plastiko in škatle, v za to namenjene smetnjake.

